# TNC ユニット EJ-41U 取扱説明書

# ○ アルインコ株式会社

このたびはアルインコTNCユニットをお買いあげいただき、まことににありがとうございました。 ご使用の前にこの取扱説明書と付属の取扱説明 DISK 版をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください。

本機は、アマチュア無線によるパケット通信のための TNC(ターミナルノート゚コントローラ) として設計されています。 はじめに

EJ-41Uは「AX. 25 プロトコル」準拠の 1200/9600bpsTNC(ターミナルノードコントローラ)です。当社の無線機 DR-135D/H に取り付 けて、アマチュア無線によるデータ通信を手軽に運用することができます。

## ■比"通信機能

・無線機 DR-135D/H は GPS 入出力端子を装備していますので、NMEA/IPS フォーマットに準拠した GPS レシーパなどを接 続することにより、自局位置の送信が可能になります。

# ■簡易パクット通信機能

・9600bps 高速データ通信対応。パッソコンを接続することにより、簡易なパッケット通信の運用ができます。

### 取り扱いの注意

- ・本機は必ず当社の無線機 DR-135D/H に取り付けてご使用ください。
- ・本機は内蔵されている近外電池により各種設定内容を記憶しています。設定内容が初期値に戻ってしまうよ うになれば、電池の消耗が考えられます。当社サービス窓口にご相談してください。

#### 付属品について

本機には以下の付属品が同梱されています。梱包品が全て揃っていることをご確認じてください。

• EJ-41U ・3.5のステレォプラグ(GPS 入力端子用) ・取付け用マジックテープ ・取扱説明書 ・取扱説明書 DISK

### 無線機への取付け方

①DR-135 の底ケ-スを外します。

- ②VCOケースの上に付属のマジックテープを貼りつけます。
- · ③DSUB-9 コネクタからの W1 を無線機の CN107 からを抜いて EJ-41U のコネクタ CN1 に差込みます。
- ④EJ-41U の W2 を無線機のコネクタ CN107 に差込みます。
- ⑤無線機の VCO ケース上のマジックテープに EJ-41U のマジックテープを合わせて 貼りつけます。(その時リチが電池が電気部品に乗り上げないように注意)
- ⑥W1 を挟み込まないように処理して底ケースを取り付けます。(注 1)

# 各部の機能と説明

- ①CN1(PCデータ入出力用) W1 を差込みリヤーの DSUB9 コネクタに接続します。 (パソコンの RS232C シリアルポートに接続します)
- ②W2 無線機データ入出力用)無線機の CN107 のに差込みます。
- ③VR1 9600bps 送信データ変調レペル調整用
- ④VR2 1200bps 送信データ変調しへい調整用
- ⑤CON LED(橙) パケ外通信時他局とコネタト中に点灯します。
- ⑥STA LED(緑) 送信データが残っているとき点灯します。
- ⑦PTT LED (緑) 送信中に点灯します。
- @GPS LED(緑) GPS レシーバからのデータで測位中に点滅します。
- ⑨クロックシフト EJ-41U の電源 ON 時にクロック発振水晶 7.9872MHz の高調波が

無線機の受信回路に何らかの影響を与えた場合、半田ショートして発振周波数を 200ppm 位ずらします。




無線機後面の D-SUB9P コネクタを市販のストレートタイプ D-SUB9 ケープルで パッソコンの RS-232C COM 端子に接続します。


#### GPS レシーパーとの接続


GPS レシーバーからのデータ出力ラインに付属の 3.5のステレオプラグを取り付けます。 無線機前面の DATA 端子に加工した 3.5Φステレオプラグを差込みます。

## 【参考】付属の EJ-41U 取扱説明書 DISK 版ついて

ディスクには 2HD1.44MHz パイトで EJ41U-J.txt のテキストファイルが収められています。 テキストファイルの読めるエディタソフトやワープロソフトでお読みください。 内容は EJ-41U の設定や操作、パソコンコマンド等を説明しております。







このたびはアルインコTNCユニットをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。 DR-435D/Hをお買い上げの方は、本エットを取付け時に下記のように基板取付け済みクッションを 付属のクッションと交換してください。

取付け後は、EJ-41U取扱説明書に従って操作願います。

